



Sicherheitshinweise für den “ Maischequiril ”

Für zukünftige Verwendung aufbewahren!

Bitte lesen Sie die nachfolgend aufgeführten Informationen aufmerksam durch. Sie geben Hinweise für Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie diese Sicherheitshinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese gegebenenfalls an den Nachbesitzer weiter.

- Den Maischequiril ausschließlich für die Herstellung und Bearbeitung von Maische aus Obst verwenden.
- Immer auf eine ausreichende Belüftung des Raumes achten! Bedenken Sie die berauschende Wirkung der alkoholischen Dämpfe durch Gärung. Sie führen zur Beeinträchtigung der Wahrnehmung und der Reaktionsfähigkeit und erhöht so die Verletzungsgefahr.
- Einen schadhaften Maischequiril nicht in Betrieb nehmen.
- Reparaturen am Maischequiril nur von einer Fachkraft / vom Kundendienst des Herstellers ausführen lassen.
- Kindern ist die Benutzung des Maischequirils nicht gestattet.
- Bei Benutzung des Maischequirils stets enganliegende Kleidung und falls nötig einen Handschutz tragen. Lange Haare zusammenbinden!
- Die 6-Kant-Welle des Maischequirils für den Betrieb in das Bohrfutter der Handbohrmaschine einspannen.
- Unbeabsichtigten Anlauf vermeiden! Keine an das Stromnetz angeschlossene und mit dem Maischequiril bestückte Bohrmaschine mit dem Finger am Netzschalter tragen. Vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter der Handbohrmaschine beim Anschluß an das Stromnetz in der Aus-Stellung befindet.
- Finger und andere Extremitäten von den scharfen Schneidklingen fernhalten.

Sicherheitshinweise für den “Maischequirl”

- Maischequirl nur vollständig in ein Behältnis eingetaucht benutzen. Maischequirl nie auf Personen richten
- Helfende Personen müssen einen Abstand von mindestens 2 Metern einhalten.
- Gerät senkrecht in das die Maische enthaltende Behältnis halten. Das in das Bohrfutter der Handbohrmaschine eingespannte Ende der Welle des Maischequirls sollte mindestens 25 cm aus der Maische herausragen.
- Während des Betriebs den Maischequirl immer sorgfältig führen und einen sicheren Stand einnehmen.
- Seien Sie stets aufmerksam. Verwenden Sie den Maischequirl nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.
- Benutzen Sie den Maischequirl immer sehr vorsichtig, machen Sie sich mit seiner Anwendung vertraut.
- Überlasten Sie den Maischequirl und die Bohrmaschine nicht.
- Verwenden Sie eine handelsübliche Handbohrmaschine mit einer Leistung zwischen 1000 und 1500 Watt. Achten Sie auf die Drehzahl, damit eventuelle Schäden am Maischequirl und der Bohrmaschine vermieden werden.
- Die Reinigung nur nach Ausspannen des Maischequirls aus dem Bohrfutter der Handbohrmaschine und vorher aus der Steckdose gezogenem Stecker durchführen. Vorsicht: Der Maischequirl kann je nach Bauart der Bohrmaschine noch weiterdrehen. Vollständigen Stillstand des Maischequirls abwarten.
- Den Maischequirl nach jedem Gebrauch mit Wasser und Geschirrspülmittel reinigen. Hartnäckige Verschmutzungen mit einer weichen Haushaltsbürste entfernen.
- Zur Reinigung des Maischequirls dürfen keine ätzenden oder giftigen Reinigungsmittel verwendet werden. Der Maischequirl könnte Schaden nehmen und den Sicherheitsanforderungen nicht mehr genügen.
- Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen haben dann rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns einen Brief, ein Fax oder eine e-mail.

Herstellung und
Vertrieb:



Ernst Zieker GmbH
Riedstraße 9
73760 Ostfildern (Ruit)

Telefon (0711) 4 41 12 82
Telefax (0711) 4 41 12 84
e-mail: info@zieker.de
http://www.zieker.de